

Anslutning till värmepump

Fabrikat	Nibe
Modell	Fighter 1130/1230, Fighter1135/1235, Fighter 1150/1250, Fighter 1320/1330, Fighter 360P, Fighter 2020/2300, Fighter 2025/2026/2030/2040, Split, VVM300/500
Styrkort/version	Styr 2002 / kontrollera stöd med metod nedan
Begränsningar	Säkerställ att du har rätt version av styrkort i din värmepump genom att: 1 - Aktivera 'Servicemeny': gå in i meny 8.1.1 och välj 'Service'. 2 - Kontrollera att meny RCU finns tillgänglig (oftast 9.1.3 eller 9.2.15) Detta menyval skall vara aktiverat. Saknas denna meny kan du kontakta ditt serviceombud och be om en uppdatering av CPU-kort.

Tips!

Oftast finns det hål för kabelgenomföring i toppen på värmepumpen. Börja alltid installationen med att hitta lämpligt sätt att göra denna kabelgenomföring. Saknas hål går det för det mesta bra att dra ut sladden mellan värmepump och frontplåt.

OBS! Se till att värmepumpen är spänningslös innan du påbörjar installation.

- 1 Leta upp CPU-kort med ledig modularkontakt.**
OBS - På Fighter 1150/1250 sitter anslutningskontakten inte på CPU-kortet, utan på ett kretskort under (1250) resp. jämte (1150) CPU-kortet.
- 2 Koppla in andra änden av kablaget till boxen** samt anslut bifogad spänningsadapter. Kontrollera att LED's på gateway tänds.
- 3** Kontrollera att värmepump är korrekt konfigurerad enligt beskrivning i "Begränsningar" ovan.



Behöver du mer hjälp?

Kolla in vår support sida där det finns mer detaljerade instruktioner för ett flertal värmepumpstyper.



Skanna för att komma direkt till vår support-sida

Eller kontakta oss på
Chatt: www.easyserv.se
Mail: support@easyserv.se
Tel: 035-710 11 50



Värmepumpen skall vara spänningslös vid installation av Easyserv boxen. Koppla (tillfälligt) ifrån eller stäng av andra tillbehör som är kopplade på värmepumpen. Kontakta elektriker eller värmepumpstekniker om du är osäker på hur du skall genomföra installationen.