

Anslutning till värmepump

Fabrikat	IVT/Bosch
Modell	IVT Vent202/302, Geo312/412/500, Air X, AirSplit m fl, Bosch Compress 6000AW, Compress 7000i AW, Compress 3000, AWS Split, Compress 3000/4000 EW, Compress 7001i, Compress 7000
Styrkort/version	Rego2000/3000

Tips!

Oftast finns det hål för kabelgenomföring i toppen på värmepumpen. Börja alltid installationen med att hitta lämpligt sätt att göra denna kabelgenomföring. Saknas hål går det för det mesta bra att dra ut sladden mellan värmepump och frontplåt.

OBS!

Se till att värmepumpen är spänningslös innan du påbörjar installation.

- 1** Börja med att stänga av strömmen till värmepumpen och lyfta av frontplåten.
- 2** Leta upp det kretskort som har färgmarkerade kopplingsplintar och anslut bifogat kablage till plint märkt 'EMS'
- 3** Koppla in andra änden av kablaget till gateway samt anslut bifogad spänningsadapter. Kontrollera att LED's på gateway tänds
- 4** Montera tillbaka frontplåt och starta upp värmepump igen

Behöver du mer hjälp?



Kolla in vår supportsida där det finns mer detaljerade instruktioner för ett flertal värmepumpstyper.



Skanna för att komma direkt till vår support-sida

Eller kontakta oss på

Chatt: www.easyserv.se

Mail: support@easyserv.se

Tel: 035-710 11 50



Värmepumpen skall vara spänningslös vid installation av Easyserv boxen. Koppla (tillfälligt) ifrån eller stäng av andra tillbehör som är kopplade på värmepumpen. Kontakta elektriker eller värmepumpstekniker om du är osäker på hur du skall genomföra installationen.