

Anslutning till värmepump

Fabrikat	Nibe
Modell	F1245/1255, F1145/1155, F370/470/730/750, VVM 225/310/320/325/500
Styrkort/version	EB100 "Emmy" / CPU-kort version 3000 eller högre
Begränsningar	Kontrollera att meny 'modbus' finns i värmepumpen.

Gör så här för att kontrollera: börja med att trycka på  tills servicemenyn dyker upp på displayen. Gå in i servicemenyn, leta upp systeminställningar (oftast 5.2) och aktivera "modbus". Saknas denna meny kan du kontakta ditt serviceombud och be om en uppdatering av CPU-kort.

Tips!

Oftast finns det hål för kabelgenomföring i toppen på värmepumpen. Börja alltid installationen med att hitta lämpligt sätt att göra denna kabelgenomföring. Saknas hål går det för det mesta bra att dra ut sladden mellan värmepump och frontplåt.


Installationsanvisningar

OBS!

Se till att värmepumpen är spänningslös innan du påbörjar installation.

- 1. Leta upp kretskort med plint 'AA3-X4'.** För att komma åt denna behöver du ta bort plastlocket till el-lådan. Se värmepumpens manual för detaljer kring detta.

- 2. Anslut bifogat kablage enligt följande:**

	FÄRG	PLINT NR. (AA3-X4)
	SVART	9
	GRÖN	10
	GUL	11
	RÖD	12

- 3. Koppla in andra änden av kablaget till boxen** samt anslut bifogad spänningsadapter. Kontrollera att LED's på gateway tänds.
- 4. Kontrollera att värmepump är korrekt konfigurerad enligt beskrivning i "Begränsningar" ovan.**



Behöver du mer hjälp?

Kolla in vår supportsida där det finns mer detaljerade instruktioner för ett flertal värmepumpstyper.



Skanna för att komma direkt till vår support-sida

Eller kontakta oss på
Chatt: www.easyserv.se
Mail: support@easyserv.se
Tel: 035-710 11 50



Värmepumpen skall vara spänningslös vid installation av Easyserv boxen. Koppla (tillfälligt) ifrån eller stäng av andra tillbehör som är kopplade på värmepumpen. Kontakta elektriker eller värmepumpstekniker om du är osäker på hur du skall genomföra installationen.