

Rego800/1000 baserade pumpar (Kablage : ESK-I000)

Färg	Plint på gateway	Plint i pump
Svart	11	35 (jord)
Grön	10	36 (CAN_L)
Gul	9	37 (CAN_H)

Rego400/600 baserade pumpar samt Thermia (Kablage : ESK-400, ESK-600 eller ESK-Therm)

Färg	Plint på gateway	Plint i pump
Svart	5	Rego600: 9-polig kontakt Rego400: Kantkontakt Thermia: 4-polig kontakt (EXT)
Grön	6	
Gul	7	

På Rego400 t ex IVT 490/690 måste kommunikation aktiveras. Aktivera 'Variabeldump' i servicemeny 5.17.

På Rego400 kopplas även pumpens utgång för Summalarm in på plint 1-2 på gateway

Rego2000/3000 baserade pumpar (Kablage: ESK-I000)

Färg	Plint på gateway	Plint i pump
Gul	13	EMS
Grön	14	EMS

Nibe FI 155/1255/1345/1126/1226/1145/1245/730/750/370, VVM 310/320/325/500 (Kablage: ESK-I000)

Färg	Plint på gateway	Plint i pump
Gul	3	11
Grön	4	10
Svart	5	9

I värmepumpens menysystem letar du upp funktionen 'Modbus' och slå på denna. Gå in i Servicemeny och välj Systeminställningar 5.2 (kan vara lite olika beteckning på olika värmepumpar, kan också vara 5.2.4)

Nibe Fighter

I320/I330/I135/I235/I150/I250/I130/I230/360P/2025/2026/2030/2040/2020/2300, SPLIT,VVM 300/500 (Kablage: ESK-Styr2002)

Färg	Plint på gateway	Plint i pump
Orange/Vit	3	RJ45
Orange	4	
Blå	5	

I värmepumpens menysystem letar du upp funktionen 'Aktivera RCU' och slår på denna. Vanligtvis i meny 9.1.3 eller 9.2.15

Supportnummer: 035-710 16 50